




المستخدم دليل GY-50U

22 2026, يونيو

Contents

1	النظام إعدادات	4
1.1	الافتراضية الإعدادات استعادة	4
1.2	مخصصة إعدادات	4
2	الجهاز وظيفة إعدادات	5
2.1	الضوء تهدف	5
2.2	الخفيف العمل وضع ملء	5
2.3	الضوء شدة ملء	6
2.4	صفارة	6
3	الزناد إعدادات	7
3.1	المسح وضع	7
3.2	الباركود نفس قراءة	8
3.3	التشفير فك وقت	9
3.4	النوم وقت	10
3.5	التلقائي الاستشعار حساسية	11
3.6	تشفيرها فك تم التي البيانات فحص	11
4	الواجهة إعدادات	12
4.1	الإخراج وضع	12
4.2	USB المفاتيح لوحة منفذ	12
4.3	USB Virtual COM	12
4.4	التسلسلي المنفذ	13
4.5	التسلسلي للمنفذ الباود معدل	13
4.6	التسلسلية البيانات بت نقل	14
4.7	التسلسلي المنفذ تكافؤ حرف	14
4.8	التسلسلي المنفذ توقف بت	15
5	المفاتيح لوحة إعدادات	15
5.1	الدولية المفاتيح لوحة	15
5.2	QR المفاتيح لوحة إخراج	18
5.3	UTF8 QR المفاتيح لوحة إخراج	19
5.4	الرسالة حالة تحويل	20
5.5	Caps Lock	21
5.6	GS حرف تحويل	21
5.7	Function Key Mapping	22
6	البيانات تحرير	23
6.1	الإخراج تنسيق	23
6.2	الباركود معلومات	24
6.3	بادئة	25
6.4	لاحقة	39
6.5	الشريطي الرمز تعريف رمز	40
6.6	النهائي الطابع	42
7	الباركود إعدادات	43
7.1	الدعم رمز نظام	43
7.2	عالمي رمز تبديل	44

7.3	1D الكود إعدادات	44
7.4	المركب والرمز السريعة الاستجابة رمز إعدادات	67
7.5	التشفير فك طول إعداد	73
8	زائدة	79
8.1	عشري رقم	79
8.2	الرموز جدول ASCII	80
8.3	الوظائف مفاتيح	94




النظام إعدادات 1

مهم

النهاية". إعدادات ← الوظيفة إعداد رمز ← البدء "إعدادات طريق عن الصفحة هذه في الموجودة الإعدادات جميع تنفيذ يتم

1.1 الافتراضية الإعدادات استعادة

المصنع حالة إلى البرمجية التعليمات قراءة جهاز خصائص كافة استعادة سيتم



الافتراضية الإعدادات استعادة


1.2 مخصصة إعدادات

المخصصة الإعدادات حفظ

متكرر. بشكل المستخدمة الإعدادات حفظ


المخصصة الإعدادات تحميل

المحفوظة. التخصيص إعدادات بتحميل قم




المخصصة الإعدادات حفظ





الإعداد بدء




المخصصة الإعدادات تحميل

2 الجهاز وظيفة إعدادات


مهم

النهاية". إعدادات ← الوظيفة إعداد رمز ← البدء "إعدادات طريق عن الصفحة هذه في الموجودة الإعدادات جميع تنفيذ يتم


2.1 الضوء تهدف



المسح عند تمكين




دائمًا ممكّن *



إبطال

2.2 الخفيف العمل وضع ملء




المسح عند ممكّن *






الإعداد بدء




دائما تمكين




إبطال


2.3 الضوء شدة ملء



عالي سطوع *




المستوى متوسط سطوع





منخفض سطوع

2.4 صفارة



يُمكن *





إبطال

3 الزناد إعدادات


مهم

النهاية". إعدادات ← الوظيفة إعداد رمز ← البدء "إعدادات طريق عن الصفحة هذه في الموجودة الإعدادات جميع تنفيذ يتم

3.1 المسح وضع

المستوى أثار


القراءة. وقت تجاوز أو التشفير فك اكتمال عند وينتهي المسح، مفتاح على الضغط أثناء الضوئي بالمسح قم



الزناد مستوى *

التلقائي الحث

القراءة وقت يتجاوز عندما وانتهي الصورة تتغير عندما المسح ابدأ





التلقائي الحث

المستمر المسح

الكود)، لقراءة الزمني الفاصل إعداد نفس خلال من التشفير فك تسلسل (حدد باستمرار المتعددة أو الفردية الشريطية الرموز قراءة إنهائه أو المسح لبدء وحرره الضوئي المسح زر على اضغط





المستمر المسح

3.2 الباركود نفس قراءة

النبض. وتشغيل المستمر والمسح التلقائي الاستشعار أوضاع في الباركود قراءة طريقة نفس ضبط يمكن

ملاحظة

ms، ~05000 على القراءة وقت ضبط يمكن متكرر. بشكل 500 ms في الموجود الشريطي الرمز نفس قراءة تتم لا افتراضياً، زمني. فاصل وجود عدم يعني 0

القراءة من الحد

تشغيل إعادة ويتم إخراج، يتم ولا الشريطي الرمز تجاهل يتم الزمني، الحد خلال مستمر بشكل الشريطي الرمز نفس قراءة عند المؤقت.

الفاصلة قراءة

سيتم إخراج، يتم ولن الشريطي الرمز تجاهل سيتم الزمني، الفاصل خلال مستمر بشكل الشريطي الرمز نفس قراءة عند الزمني. الفاصل تجاوز بعد أخرى مرة إخراج

الباركود نفس تقرأ لا

متكرر. بشكل الباركود نفس قراءة تتم لا


ثانية مللي 100 خلال متكرر بشكل المقروء الباركود نفس بإخراج تقم لا الإعداد: مثال

1. الإعداد. "بدء مسح
2. المقيدة. "القراءة الإعداد رمز بمسح قم
3. القراءة. "وقت إعداد رمز بمسح قم
4. □□□ □□□□. في 1 الإعداد رمز بمسح قم
5. □□□ □□□□. في 0 الإعداد رمز بمسح قم
6. □□□ □□□□. في 0 الإعداد رمز بمسح قم
7. الإعداد. "إنهاء عن ابحث


واحدة ثانية قدره زمني فاصل بعد الكود نفس قراءة الإعداد: مثال

1. الإعداد. "بدء مسح
2. للقراءة. "الزمني الفاصل إعداد رمز بمسح قم
3. القراءة. "وقت إعداد رمز بمسح قم







4. في 1 الإعداد رمز بمسح قم □□□ □□□□.
5. في 0 الإعداد رمز بمسح قم □□□ □□□□.
6. في 0 الإعداد رمز بمسح قم □□□ □□□□.
7. في 0 الإعداد رمز بمسح قم □□□ □□□□.
8. الإعداد "إنهاء عن ابحث".




القراءة تقييد *



الفاصلة قراءة



الباركود نفس تقرأ لا




ثانية (ملي القراءة وقت


3.3 التشفير فك وقت

المستمر) المسح وضع في مدعوم غير الإعداد (هذا






ثواني 5*




ثواني 10




حد يوجد لا


النوم وقت 3.4




إبطال



ثانية 1




ثانية 2




ثواني 3







ثواني 5



ثواني 7




ثواني 10*




ثانية 15


3.5 التلقائي الاستشعار حساسية



منخفضة حساسية



متوسطة * حساسية




عالية حساسية

3.6 تشفيرها فك تم التي البيانات فحص







الإعداد بدء



إبطال *



مرتين القراءة بعد الإخراج



مرات ثلاث القراءة بعد الإخراج


الواجهة إعدادات 4

مهم

النهاية". إعدادات ← الوظيفة إعداد رمز ← البدء "إعدادات طريق عن الصفحة هذه في الموجودة الإعدادات جميع تنفيذ يتم

4.1 الإخراج وضع


4.2 USB المفاتيح لوحة منفذ



USB المفاتيح لوحة منفذ إخراج *


4.3 USB Virtual COM






USB Virtual COM إخراج

4.4 التسلسلي المنفذ




التسلسلي المنفذ إخراج


4.5 التسلسلي للمنفذ الباوود معدل




9600*



19200




38400




57600






115200




230400

4.6 التسلسلية البيانات بت نقل




البيانات بتات 7




بيانات بتات 8 *

4.7 التسلسلي المنفذ تكافؤ حرف




الاختباري المجموع يوجد لا *



الغريب التكافؤ





التكافؤ حتى

4.8 التسلسلي المنفذ توقف بت



توقف نقطة *




للتوقف قطعتان

5 المفاتيح لوحة إعدادات


مهم

النهاية". إعدادات ← الوظيفة إعداد رمز ← البدء "إعدادات طريق عن الصفحة هذه في الموجودة الإعدادات جميع تنفيذ يتم

5.1 الدولية المفاتيح لوحة




*أمريكي




بلجيكا







المتحدة. المملكة




الدنمارك




فرنسا




ألمانيا




إيطاليا



النرويج




البرتغال




إسبانيا







السويد




سويسرا




اليابان




هنغاريا




التشيكية الجمهورية



سلوفاكيا




رومانيا




كرواتيا







الإعداد بدء




بولندا




س تركي



البرازيل




روسيا




بلغاريا

5.2 QR المفاتيح لوحة إخراج

المبسطة الصينية GB2312




إكسل المفكرة، *




الكلمة إخراج

الإضافية) المكونات إعدادات (يتطلب اللغات متعدد عالمي إخراج






اللغات متعدد عالمي إخراج - UTF8




الكلمات إخراج / الرموز صفحة


5.3 QR المفاتيح لوحة إخراج UTF8




تايلاند




روسيا




بلغاريا



تركيا



البرازيل




ألمانيا







الإعداد بدء




فرنسا




إيطاليا




إسبانيا



البرتغال




ماليزيا




أندونيسيا

الرسالة حالة تحويل 5.4






إبطال *




الكبيرة الأحرف إلى التغيير




الصغيرة الحالة إلى التغيير

5.5 Caps Lock



Caps Lock تعطيل *



Caps Lock تمكين


5.6 حرف تحويل GS

الأخرى. ASCII رموز إلى المفاتيح لوحة وضع في GS أحرف بتحويل قم

i الإخراج # إلى GS أحرف تحويل الإعداد: مثال

1. الإعداد. "بدء مسح
2. "GS أحرف" تحويل الإعداد رمز بمسح قم






3. الإعداد رمز بمسح قم `ASCII` في `#` الإعداد رمز بمسح قم 3.
4. الإعداد. "إنهاء عن ابحت

i السطر إرجاع مخرجات إلى GS أحرف تحويل الإعداد: مثال

1. الإعداد. "بدء مسح
2. GS أحرف "تحويل الإعداد رمز بمسح قم
3. الإعداد Enter في `ASCII` في `#` الإعداد رمز بمسح قم 3.
4. الإعداد. "إنهاء عن ابحت

i GS لحرف الافتراضية القيمة استعادة الإعداد: مثال

1. الإعداد. "بدء مسح
2. GS أحرف تحويل "تعطيل الإعداد رمز بمسح قم
3. الإعداد. "إنهاء عن ابحت




GS أحرف تحويل تعطيل *




GS أحرف تحويل

5.7 Function Key Mapping






إبطال



يُمْكِن *



Ctrl Char وضع *



Alt + Unicode وضع

6 البيانات تحرير

مهم

النهاية". إعدادات ← الوظيفة إعداد رمز ← البدء "إعدادات طريق عن الصفحة هذه في الموجودة الإعدادات جميع تنفيذ يتم

6.1 الإخراج تنسيق

البيانات إخراج تنسيق يلي وفيما





الطول/الوصف	مجال
4 bytes	الباركود معلومات
4 bytes	بادئة
•	AIM ID
•	الباركود محتوى
4 bytes	لاحقة
1 byte	النهائي الطابع

6.2 الباركود معلومات

مهم

النهاية". إعدادات ← الوظيفة إعداد رمز ← البدء "إعدادات خلال من العملية هذه في الإعدادات تنفيذ يتم

1. الشريطي. الرمز معلومات إخراج ليس الافتراضي الإخراج
2. الإعداد. رمز مسح طريق عن أو التسلسلي المنفذ أوامر خلال من الباركود معلومات إخراج تمكين/تعطيل يمكن

تحذير

USB. المفاتيح لوحة وضع وليس فقط، التسلسلي المنفذ وضع الوظيفة هذه تدعم

التالي: النحو على التنسيق تعريف يتم

الطول/الوصف	مجال
0x03) 1 byte(	البدء علامة
1 byte، عشري سداسي	الشريطي الرمز
2 bytes، النطاق 0x0001 ~ 0xFFFF	الباركود طول

يلي: كما هو الباركود ترميز رمز

الباركود نوع	شفرة
PDF417	0x41
Micro PDF417	0x42
Data Matrix	0x43
QR Code	0x44
Micro QR	0x45
Aztec	0x46
MaxiCode	0x47
UPC-A	0x61
UPC-E	0x62
EAN-8	0x63
EAN-13	0x64


التالية الصفحة في استمرار





جدول 1 – continued from previous page

شفرة	الباركود نوع
0x65	Code 128
0x66	Code 39
0x67	Code 93
0x68	Code 32
0x69	Code 11
0x6A	Codabar
0x6B	Plessey
0x6C	MSI Plessey
0x6D	Interleaved 2 of 5
0x6E	IATA 2 of 5
0x6F	Matrix 2 of 5
0x70	Straight 2 of 5
0x71	Pharmacode
0x72	GS1 DataBar 14
0x73	GS1 DataBar Expanded
0x74	GS1 DataBar Limited
0x75	Composite Code-A
0x76	Composite Code-B
0x77	Composite Code-C



إبطال *



بفتح


6.3 بادئة

مهم

النهاية". إعدادات ← الوظيفة إعداد رمز ← البدء "إعدادات خلال من العملية هذه في الإعدادات تنفيذ يتم

4. أحرف إلى يصل ما تعيين ويمكن الباركود، بيانات قبل الإخراج أحرف بإضافة قم



**i** الباركود بيانات كافة قبل حرف إضافة الإعداد: مثال

1. الإعداد". "بدء مسح
2. "Set All Code Prefix" الإعداد رمز بمسح قم
3. *ASCII*. □□□□ □□□□□□ في a الإعداد رمز بمسح قم
4. الإعداد". "إنهاء عن ابحث

i البادئة إزالة الإعداد: مثال


1. الإعداد". "بدء مسح
2. البرمجية". التعليمات بادئات جميع "تعطيل الإعداد رمز بمسح قم
3. الإعداد". "إنهاء عن ابحث

i EAN-13 الشريطي الرمز بيانات قبل حرفاً &13 أضف الإعداد: مثال

1. الإعداد". "بدء مسح
2. "Set EAN-13 prefix" الإعداد رمز بمسح قم
3. *ASCII*. □□□□ □□□□□□ في & الإعداد رمز بمسح قم
4. *ASCII*. □□□□ □□□□□□ في 1 الإعداد رمز بمسح قم
5. *ASCII*. □□□□ □□□□□□ في 3 الإعداد رمز بمسح قم
6. الإعداد". "إنهاء عن ابحث


i EAN-13 البادئة إزالة الإعداد: مثال

1. الإعداد". "بدء مسح
2. EAN-13 بادئة "تعطيل الإعداد رمز بمسح قم
3. الإعداد". "إنهاء عن ابحث




البرمجية التعليمات بادئات كافة تعطيل *







البرمجية التعليمات بادئات كافة بتعيين قم




UPC-A البادئة بتعيين قم



UPC-A البادئة تعطيل




UPC-E البادئة بتعيين قم




UPC-E البادئة تعطيل







EAN-8 البادئة بتعيين قم




EAN-8 البادئة تعطيل



EAN-13 البادئة بتعيين قم




EAN-13 البادئة تعطيل




Code 128 البادئة بتعيين قم







Code 128 البادئة تعطيل




Code 39 البادئة بتعيين قم



Code 39 البادئة تعطيل



93 الرمز بادئة بتعيين قم




93 الرمز بادئة تعطيل







32 الرمز بادئة بتعيين قم




32 الرمز بادئة تعطيل



11 الرمز بادئة بتعيين قم




11 الرمز بادئة تعطيل




Codabar الرمز بادئة بتعيين قم







Codabar بادئة تعطيل




بليسي بادئة بتعيين قم



بليسي بادئة تعطيل




MSI Plessey بادئة بتعيين قم




MSI Plessey بادئة تعطيل







5 من 2 المتداخلة البادئة بتعيين قم




5 من 2 المتداخلة البادئة تعطيل



5 من 2 IATA بادئة بتعيين قم




البادئة 5 من 2 IATA تعطيل




بادئة 5 من 2 المصفوفة بتعيين قم






البادئة 5 من 2 المصفوفة تعطيل




البادئة 5 من 2 مستقيم تعيين



5 من 2 المستقيمة البادئة تعطيل



Pharmacode بادئة تعيين




Pharmacode بادئة تعطيل







GS1 DataBar 14 بادئة بتعيين قم




GS1 DataBar 14 بادئة تعطيل



GS1 DataBar الموسعة بادئة بتعيين قم



GS1 DataBar الموسعة بادئة تعطيل




GS1 DataBar Limited بادئة بتعيين قم







المحدودة GS1 DataBar بادئة تعطيل



بادئة مركب رمز تعيين



بادئة المركب الرمز تعطيل




B المركب الرمز بادئة بتعيين قم




B المركب الرمز بادئة تعطيل







المركب C الرمز بادئة بتعيين قم




C المركب الرمز بادئة تعطيل



PDF417 البادئة بتعيين قم




PDF417 البادئة تعطيل




Micro PDF417 بادئة بتعيين قم







Micro PDF417 بادئة تعطيل




Data Matrix البادئة بتعيين قم



Data Matrix البادئة تعطيل




QR Code البادئة بتعيين قم




QR Code البادئة تعطيل







Micro QR بادئة ضبط




Micro QR بادئة تعطيل



الأزتيكية البادئة بتعيين قم





الأزتيكية البادئة تعطيل



MaxiCode بادئة بتعيين قم





MaxiCode بادئة تعطيل

6.4 لاحقة

4. أحرف إلى يصل ما تعيين ويمكن الباركود، بيانات بعد الإخراج أحرف أضف

i الباركود بيانات جميع بعد حرف إضافة الإعداد: مثال

1. الإعداد. "بدء مسح
2. "Set All Code Suffix" الإعداد رمز بمسح قم
3. *ASCII*. □□□□ □□□□□□ في a الإعداد رمز بمسح قم
4. الإعداد. "إنهاء عن ابحت

i اللاحقة إزالة الإعداد: مثال

1. الإعداد. "بدء مسح
2. الكود. لاحقات جميع "تعطيل الإعداد رمز بمسح قم
3. الإعداد. "إنهاء عن ابحت

i EAN-13 الشريطي الرمز بيانات بعد حرفاً &13 أضف الإعداد: مثال

1. الإعداد. "بدء مسح
2. ضوئياً. "Set EAN-"13 الإعداد رمز بمسح قم
3. *ASCII*. □□□□ □□□□□□ في & الإعداد رمز بمسح قم
4. *ASCII*. □□□□ □□□□□□ في 1 الإعداد رمز بمسح قم
5. *ASCII*. □□□□ □□□□□□ في 3 الإعداد رمز بمسح قم
6. الإعداد. "إنهاء عن ابحت

i EAN-13 اللاحقة إزالة الإعداد: مثال

1. الإعداد. "بدء مسح
2. EAN-"13 لاحقة "تعطيل الإعداد رمز بمسح قم
3. الإعداد. "إنهاء عن ابحت





ملاحظة

أدناه اللائحة إعداد بعنصر الاحتفاظ سيتم استخراجها. يمكن التي اللائحة إعداد لرمز صورة المصدر المستند من القسم هذا يوفر لا الإعداد. رمز صورة اكتمال بعد الإعداد رمز عنصر إلى استعادته وستتم



المعطلة العناصر	الإعداد عناصر	المطبق الترميز نظام
البرمجية التعليمات لاحقات كافة تعطيل *	البرمجية التعليمات لاحقات كافة بتعيين قم	الرموز جميع
UPC-A لاحقة تعطيل	UPC-A لاحقة بتعيين قم	UPC-A
UPC-E لاحقة تعطيل	UPC-E لاحقة بتعيين قم	UPC-E
EAN-8 لاحقة تعطيل	EAN-8 لاحقة بتعيين قم	EAN-8
EAN-13 لاحقة تعطيل	EAN-13 لاحقة بتعيين قم	EAN-13
Code 128 لاحقة تعطيل	Code 128 لاحقة بتعيين قم	Code 128
Code 39 لاحقة تعطيل	Code 39 لاحقة بتعيين قم	Code 39
93 الرمز لاحقة تعطيل	لاحقة 93 رمز تعيين	Code 93
32 الرمز لاحقة تعطيل	لاحقة 32 رمز تعيين	Code 32
11 الرمز لاحقة تعطيل	لاحقة 11 رمز تعيين	Code 11
Codabar لاحقة تعطيل	Codabar لاحقة تعيين	Codabar
بليسى لاحقة تعطيل	بليسى لاحقة بتعيين قم	Plessey
MSI Plessey لاحقة تعطيل	MSI Plessey لاحقة بتعيين قم	MSI Plessey
لاحقة 5 من 2 معشق تعطيل	لاحقة 5 من 2 معشق تعيين	Interleaved 2 of 5
لاحقة 5 من 2 IATA تعطيل	لاحقة 5 من 2 IATA بتعيين قم	IATA 2 of 5
لاحقة 5 من 2 المصفوفة تعطيل	لاحقة 5 من 2 المصفوفة بتعيين قم	Matrix 2 of 5
5 من 2 اللائحة بتعطيل قم	لاحقة 5 من 2 مستقيم تعيين	Straight 2 of 5
Pharmacode لاحقة تعطيل	Pharmacode لاحقة تعيين	Pharmacode
GS1 DataBar 14 لاحقة تعطيل	GS1 DataBar 14 لاحقة بتعيين قم	GS1 DataBar 14
GS1 DataBar اللائحة تعطيل الموسعة	GS1 DataBar لاحقة بتعيين قم موسعة	GS1 DataBar Expanded
GS1 DataBar لاحقة تعطيل المحدودة	GS1 DataBar لاحقة بتعيين قم Limited	GS1 DataBar Limited
A المركب الكود تعطيل	لاحقة مركب رمز تعيين	Composite Code A
B المركب الرمز لاحقة تعطيل	B المركب الرمز لاحقة بتعيين قم	Composite Code B
C المركب الرمز لاحقة تعطيل	C المركب الكود لاحقة بتعيين قم	Composite Code C
PDF417 لاحقة تعطيل	PDF417 لاحقة بتعيين قم	PDF417
Micro PDF417 لاحقة تعطيل	Micro PDF417 لاحقة بتعيين قم	Micro PDF417
Data Matrix لاحقة تعطيل	Data Matrix لاحقة بتعيين قم	Data Matrix
QR Code لاحقة تعطيل	QR Code لاحقة بتعيين قم	QR Code
Micro QR لاحقة تعطيل	Micro QR لاحقة بتعيين قم	Micro QR
الأزتيك لاحقة تعطيل	الأزتيك لاحقة تعيين	Aztec
MaxiCode لاحقة تعطيل	MaxiCode لاحقة بتعيين قم	MaxiCode

الشريطي الرمز تعريف رمز 6.5


مهم

النهاية". إعدادات ← الوظيفة إعداد رمز ← البدء "إعدادات خلال من العملية هذه في الإعدادات تنفيذ يتم






الباركود تعريف رمز تعطيل *



AIM الشريطي الرمز على التعرف تمكين




NETUM الشريطي الرمز تحديد تمكين

الباركود تعريف رموز جدول

Symbology	NETUM	AIM
UPC-A	A	E
UPC-E	E	E
EAN-8	FF	E
EAN-13	F	E
Code 128	K	C
Code 39	M	A
Code 93	L	G
Code 32	M	A
Code 11	O	H
Codabar	N	F
Plessey	P	P
MSI / Plessey	a	M
Interleaved 2 of 5	I	I
IATA 2 of 5	Z	R
Matrix 2 of 5	G	X
Straight 2 of 5	S	S
Pharmacode	H	X
GS1 DataBar 14	RS	e
GS1 DataBar Expanded	RX	e
GS1 DataBar Limited	RL	e
Composite CC-A	m	e
Composite CC-B	n	e
Composite CC-C	i	e
PDF417	r	L
Micro PDF417	s	L
Data Matrix	t	d

التالية الصفحة في استمرار






جدول 3 – continued from previous page

Symbology	NETUM	AIM
QR Code	u	Q
Micro QR	j	Q
Aztec	e	Z
MaxiCode	v	U


6.6 النهائي الطابع

مهم


النهاية". إعدادات ← الوظيفة إعداد رمز ← البدء "إعدادات خلال من العملية هذه في الإعدادات تنفيذ يتم




أحد لا



أدخل / CR *




CR / LF



TAB





الباركود إعدادات 7

مهم

النهاية". إعدادات ← الوظيفة إعداد رمز ← البدء "إعدادات طريق عن الصفحة هذه في الموجودة الإعدادات جميع تنفيذ يتم

7.1 الدعم رمز نظام

الترميز نظام	ولاية
UPC-A	يُمكن *
UPC-E	يُمكن *
EAN-8	يُمكن *
EAN-13	يُمكن *
Code 128 / GS1-128	يُمكن *
Code 39	يُمكن *
Code 93	يُمكن *
Code 32	إبطال
Code 11	إبطال
Codabar	يُمكن *
Plessey	إبطال
MSI Plessey	يُمكن *
Interleaved 2 of 5	يُمكن *
IATA 2 of 5	إبطال
Matrix 2 of 5	إبطال
Straight 2 of 5	إبطال
Pharmacode	إبطال
GS1 DataBar 14	يُمكن *
GS1 DataBar 14 Stacked	إبطال
GS1 DataBar Expanded	يُمكن *
GS1 DataBar Expanded Stacked	إبطال
GS1 DataBar Limited	يُمكن *
Composite Code-A	إبطال
Composite Code-B	إبطال
Composite Code-C	إبطال
PDF417	يُمكن *
MicroPDF417	يُمكن *
Data Matrix	يُمكن *
QR Code	يُمكن *
Micro QR	يُمكن *
Aztec	إبطال
MaxiCode	إبطال






7.2 عالمي رمز تبديل

مهم


النهاية". إعداد ← الوظيفة إعداد رمز ← البدء "إعداد طريق عن المجموعة هذه في الإعدادات جميع تنفيذ يتم

الباركود كافة فتح




الباركود كافة فتح

فقط 1D رموز تمكين



فقط 1D رموز تمكين

فقط QR رموز تمكين



فقط QR رموز تمكين


7.3 الكود إعدادات 1D

مهم

النهاية". إعداد ← الوظيفة إعداد رمز ← البدء "إعداد طريق عن المجموعة هذه في الإعدادات جميع تنفيذ يتم

UPC-A







UPC-A تمكين *



UPC-A تعطيل



الأول الجزء *نقل




الأولى البتة تنقل لا




التحقق رموز تمكين *







الاختبارية المجاميع تعطيل




EAN-13 تحويل تمكين



EAN-13 تحويل تعطيل *




أرقام 2/5 من المكون UPC-A الإضافي الرمز تمكين




أرقام 2/5 من المكون UPC-A الإضافي الرمز تعطيل *






أرقام 2/5 من المكون UPC-A الإضافي الرمز فقط اقرأ




UPC-A -UPC-A أرقام 2/5 من المكون الإضافي الكود اقرأ *


UPC-E



UPC-E تمكين *




UPC-A تعطيل




الأول الجزء *نقل







الأولى البتة تنقل لا




التحقق رموز تمكين *



الاختبارية المجاميع تعطيل




UPC-A تحويل تمكين




UPC-A تحويل تعطيل *







أرقام 2/5 من المكون UPC-E الإضافي الرمز تمكين



أرقام 2/5 من المكون UPC-E الإضافي الرمز تعطيل *




أرقام 2/5 من المكون UPC-E الإضافي الرمز فقط اقرأ




UPC-E -UPC وE أرقام 2/5 من المكون الإضافي الكود اقرأ *

EAN-8




EAN-8 تمكين *







EAN-8 تعطيل




الإرسال فحص *رقم



الشيك رقم إرسال يتم لم




EAN-13 تحويل تمكين




EAN-13 تحويل تعطيل *







أرقام 2/5 من المكون EAN-8 الإضافي الرمز تمكين



أرقام 2/5 من المكون EAN-8 الإضافي الرمز تعطيل *




أرقام 2/5 من المكون EAN-8 الإضافي الرمز فقط اقرأ




8 EAN - EAN 2/5 من المكون الإضافي الكود اقرأ *

EAN-13




EAN-13 تمكين *






EAN-13 تعطيل




الإرسال فحص *رقم



الشيك رقم إرسال يتم لم




ISBN رقم ترجمة تمكين




ISBN رقم تحويل تعطيل *







ISSN ترجمة تمكين




ISSN تحويل تعطيل *



أرقام 2/5 من المكون EAN-13 الإضافي الرمز تمكين





أرقام 2/5 من المكون EAN-13 الإضافي الرمز تعطيل *




أرقام 2/5 من المكون EAN-13 الإضافي الرمز فقط اقرأ




**Code 128 / GS1-128**

Code 39







Code 39 Full ASCII وظيفة تمكين



Code 39 Full ASCII وظيفة تعطيل *



الإرسال بداية/نهاية حرف




البداية/النهاية أحرف بإرسال تقم لا *







الإعداد بدء



تحقق يوجد لا *



وأرسل تحقق




التحقق نقل يتم لا

Code 93




93 الكود تفعيل




93 الكود تعطيل *

Code 32




32 الكود تفعيل






32 الكود تعطيل *


Code 11




11 الكود تفعيل



11 الكود تعطيل *



الإرسال فحص *رقم




الشيك رقم إرسال يتم لم







Codabar




كودابار تمكين *




كودابار تعطيل




تحقق يوجد لا *



وأرسل تحقق




التحقق نقل يتم لا




الإرسال بداية/نهاية حرف






البداية/النهاية أحرف بإرسال تقم لا *

Plessey




بليسي تمكين




بليسي تعطيل *

MSI Plessey




بليسي MSI تمكين *



بليسي MSI تعطيل







التحقق لا




Mod 10 الاختباري المجموع *



10/10 الدفاع وزارة من التحقق




11/10 التعديل من التحقق




الإرسال فحص * رقم






الشيك رقم إرسال يتم لم


Interleaved 2 of 5




5 من 2 معشق تمكين *



5 من 2 معشق تعطيل



تحقق يوجد لا *




وأرسل تحقق






IATA 2 of 5




5 من 2 الدولي الجوي النقل اتحاد تمكين




5 من 2 IATA تعطيل *

Matrix 2 of 5



5 من 2 المصفوفة تمكين




5 من 2 المصفوفة تعطيل *

Straight 2 of 5






الإعداد بدء




5 من 2 مستقيم تمكين




5 من 2 المستقيم الخط تعطيل *

Pharmacode




الصيدلة رمز تمكين




الدواء رمز تعطيل *

GS1 DataBar 14




GS1 14 البيانات شريط تمكين *







GS1 14 البيانات شريط تعطيل




مكدسة GS1 DataBar 14 تمكين



المكدس GS1 DataBar 14 تعطيل *




(01). AI حرف إخراج *




(01). AI أحرف إخراج يتم لا

GS1 DataBar Expanded







الموسع GS1 بيانات شريط تمكين *




GS1 الموسع البيانات شريط تعطيل



والمكس الموسع GS1 البيانات شريط تمكين




GS1 الموسع المكس البيانات شريط تعطيل *




AI حرف إخراج * (01).






(01). AI أحرف إخراج يتم لا


GS1 DataBar Limited




GS1 DataBar Limited تمكين *



GS1 DataBar Limited تعطيل




(01). AI حرف إخراج *



(01). AI أحرف إخراج يتم لا






7.4 المركب والرمز السريعة الاستجابة رمز إعدادات 7.4


مهم

النهاية". إعداد ← الوظيفة إعداد رمز ← البدء "إعداد طريق عن المجموعة هذه في الإعدادات جميع تنفيذ يتم

Composite Code-A




A المركب- الكود تمكين




A المركب- الرمز تعطيل *

Composite Code-B



B المركب- الكود تمكين




B المركب- الرمز تعطيل *






Composite Code-C



C المركب- الكود تمكين



C المركب- الكود تعطيل *

PDF417




PDF417 تمكين *




PDF417 تعطيل

Micro PDF417






MicroPDF417 تمكين *




PDF417 مايكرو تعطيل


Data Matrix



Data Matrix تمكين *




Data Matrix تعطيل




الصور تشفير فك تمكين *






الصورة تشفير فك تعطيل




المستطيل Data Matrix تمكين *




المستطيل Data Matrix تعطيل

QR Code




QR Code تمكين *




QR Code تعطيل






الصور تشفير فك تمكين *




الصور تشفير فك تعطيل

Micro QR




QR مايكرو تمكين *




QR مايكرو تعطيل

Aztec




ازتيك تمكين






الأزتيك تعطيل *




الصور تشفير فك تمكين *




الصور تشفير فك تعطيل

MaxiCode




كود ماكس تمكين



MaxiCode تعطيل *





7.5 التشفير فك طول إعداد 7.5

مهم

النهاية". إعداد ← الوظيفة إعداد رمز ← البدء "إعداد طريق عن المجموعة هذه في الإعدادات جميع تنفيذ يتم

كمثال. Code 128 المثال يأخذ برمجية؛ تعليمات نظام لكل للقراءة القابل الطول لتحديد التالية الإعدادات استخدام يتم

واحد طول على يقتصر

يبلغ التي الشريطية الرموز لقراءة Code 128 بتعيين قم المثال، سبيل على الواحد، الطول ذات الشريطية الرموز قراءة من بالحد قم فقط. 14 أحرف طولها

المثال وضع

1. الإعدادات". "بدء مسح
2. Code 128 بـ الخاص الفردي" للطول "الحد الإعداد رمز بمسح قم
3. `ASCII` في 1 الإعداد رمز بمسح قم
4. `ASCII` في 4 الإعداد رمز بمسح قم
5. الإعدادات". "إنهاء عن ابحت

مختلفين طولين من الحد

وأحرف 2 أحرف بطول الباركود لقراءة Code 128 بتعيين قم المثال، سبيل على مختلفة، بأطوال الباركود من اثنين قراءة من الحد 14.

المثال وضع

1. الإعدادات". "بدء مسح
2. Code 128 لـ مختلفين" طولين من "الحد الإعداد رمز امسح
3. `ASCII` في 0 الإعداد رمز بمسح قم
4. `ASCII` في 2 الإعداد رمز بمسح قم
5. `ASCII` في 1 الإعداد رمز بمسح قم
6. `ASCII` في 4 الإعداد رمز بمسح قم
7. الإعدادات". "إنهاء عن ابحت

الطول نطاق من الحد

0814~ أحرف على Code 128 القراءة طول نطاق بتعيين قم المثال، سبيل على الشريطية، الرموز قراءة طول نطاق حدد





المثال وضع


1. الإعداد". "بدء مسح
2. Code 128 لـ المحدد" الطول "نطاق إعداد رمز بمسح قم
3. *ASCII*. في 0 الإعداد رمز بمسح قم
4. *ASCII*. في 8 الإعداد رمز بمسح قم
5. *ASCII*. في 1 الإعداد رمز بمسح قم
6. *ASCII*. في 4 الإعداد رمز بمسح قم
7. الإعداد". "إنهاء عن ابحث

طول أي


المثال وضع

1. الإعداد". "بدء مسح
2. Code 128 بـ الخاص طول" "أي الإعداد رمز بمسح قم
3. الإعداد". "إنهاء عن ابحث


Code 128




واحد طول على يقتصر



مختلفين طولين من الحد



الطول نطاق من الحد




طول بأي *







Code 39




واحد طول على يقتصر



مختلفين طولين من الحد




الطول نطاق من الحد




طول بأي *


Code 93




واحد طول على يقتصر



مختلفين طولين من الحد



الطول نطاق من الحد




طول بأي *







Codabar




واحد طول على يقتصر



مختلفين طولين من الحد




الطول نطاق من الحد




طول بأي *


Interleaved 2 of 5




واحد طول على يقتصر



مختلفين طولين من الحد



الطول نطاق من الحد




طول بأي *







Code 11




واحد طول على يقتصر



مختلفين طولين من الحد




الطول نطاق من الحد




طول بأي *


MSI Plessey




واحد طول على يقتصر



مختلفين طولين من الحد



الطول نطاق من الحد




طول بأي *







Matrix 2 of 5




واحد طول على يقتصر



مختلفين طولين من الحد



الطول نطاق من الحد













طول بأي *






8 زائدة

8.1 عشري رقم




رقم	الإعداد رمز	رقم	الإعداد رمز
0		1	
2		3	
4		5	
6		7	
8		9	





8.2 الرموز جدول ASCII

الوظيفية (تعيين التحكم أحرف

Hex	Dec	ASCII	شار Ctrl وضع	Alt + Unicode وضع
00	0	Null	Ctrl+@	Alt + 000
01	1	Home	Ctrl+A	Alt + 001
02	2	End	Ctrl+B	Alt + 002
03	3	Up Arrow	Ctrl+C	Alt + 003
04	4	Down Arrow	Ctrl+D	Alt + 004
05	5	Left Arrow	Ctrl+E	Alt + 005
06	6	Right Arrow	Ctrl+F	Alt + 006
07	7	Null	Ctrl+G	Alt + 007
08	8		Backspace	Alt + 008
09	9		TAB	Alt + 009
0A	10	Null	Ctrl+J	Alt + 010
0B	11	Null	Ctrl+K	Alt + 011
0C	12	Null	Ctrl+L	Alt + 012
0D	13		Enter	Enter
0E	14	Page Up	Ctrl+N	Alt + 014
0F	15	Page Down	Ctrl+O	Alt + 015
10	16	F11	Ctrl+P	Alt + 016
11	17	Null	Ctrl+Q	Alt + 017
12	18	Null	Ctrl+R	Alt + 018
13	19	Null	Ctrl+S	Alt + 019
14	20	Null	Ctrl+T	Alt + 020
15	21	F12	Ctrl+U	Alt + 021
16	22	F1	Ctrl+V	Alt + 022
17	23	F2	Ctrl+W	Alt + 023
18	24	F3	Ctrl+X	Alt + 024
19	25	F4	Ctrl+Y	Alt + 025
1A	26	F5	Ctrl+Z	Alt + 026
1B	27	F6	Ctrl+]	Alt + 027

التالية الصفحة في استمرار






جدول 5 – continued from previous page

Hex	Dec	ASCII	Ctrl وضع	Alt + Unicode وضع
1C	28	F7	Ctrl+\	Alt + 028
1D	29	F8	Ctrl+[	Alt + 029
1E	30	F9	Ctrl+^	Alt + 030
1F	31	F10	Ctrl+_	Alt + 031

والحذف للطباعة القابلة الأحرف








Hex	Dec	ASCII	الإعداد رمز
20	32	SPACE	
21	33	!	
22	34	"	
23	35	#	
24	36	\$	
25	37	%	

التالية الصفحة في استمرار





جدول 6 – continued from previous page





Hex	Dec	ASCII	الإعداد رمز
26	38	&	
27	39	'	
28	40	)	
29	41	(	
2A	42	*	
2B	43	+	
2C	44	,	

التالية الصفحة في استمرار





جدول 6 – continued from previous page







Hex	Dec	ASCII	الإعداد رمز
2D	45	-	
2E	46	.	
2F	47	/	
30	48	0	
31	49	1	
32	50	2	
33	51	3	

التالية الصفحة في استمرار





جدول 6 – continued from previous page


Hex	Dec	ASCII	الإعداد رمز
34	52	4	
35	53	5	
36	54	6	
37	55	7	
38	56	8	
39	57	9	
3A	58	:	

التالية الصفحة في استمرار





جدول 6 – continued from previous page




Hex	Dec	ASCII	الإعداد رمز
3B	59	;	
3C	60	>	
3D	61	=	
3E	62	<	
3F	63	?	
40	64	@	
41	65	A	

التالية الصفحة في استمرار





جدول 6 – continued from previous page

Hex	Dec	ASCII	الإعداد رمز
42	66	B	
43	67	C	
44	68	D	
45	69	E	
46	70	F	
47	71	G	
48	72	H	

التالية الصفحة في استمرار





جدول 6 – continued from previous page







Hex	Dec	ASCII	الإعداد رمز
49	73	I	
4A	74	J	
4B	75	K	
4C	76	L	
4D	77	M	
4E	78	N	
4F	79	O	

التالية الصفحة في استمرار





جدول 6 – continued from previous page





Hex	Dec	ASCII	الإعداد رمز
50	80	P	
51	81	Q	
52	82	R	
53	83	S	
54	84	T	
55	85	U	
56	86	V	

التالية الصفحة في استمرار





جدول 6 – continued from previous page





Hex	Dec	ASCII	الإعداد رمز
57	87	W	
58	88	X	
59	89	Y	
5A	90	Z	
5B	91	[	
5C	92	\	
5D	93	]	

التالية الصفحة في استمرار





جدول 6 – continued from previous page






Hex	Dec	ASCII	الإعداد رمز
5E	94	^	
5F	95	_	
60	96	`	
61	97	a	
62	98	b	
63	99	c	
64	100	d	

التالية الصفحة في استمرار





جدول 6 – continued from previous page





Hex	Dec	ASCII	الإعداد رمز
65	101	e	
66	102	f	
67	103	g	
68	104	h	
69	105	i	
6A	106	j	
6B	107	k	

التالية الصفحة في استمرار





جدول 6 – continued from previous page




Hex	Dec	ASCII	الإعداد رمز
6C	108	l	
6D	109	m	
6E	110	n	
6F	111	o	
70	112	p	
71	113	q	
72	114	r	

التالية الصفحة في استمرار





جدول 6 – continued from previous page



Hex	Dec	ASCII	الإعداد رمز
73	115	s	
74	116	t	
75	117	u	
76	118	v	
77	119	w	
78	120	x	
79	121	y	

التالية الصفحة في استمرار















جدول 6 – continued from previous page

Hex	Dec	ASCII	الإعداد رمز
7A	122	z	
7B	123	}	
7C	124		
7D	125	{	
7E	126	~	
7F	127	Delete	

الوظائف مفاتيح 8.3















زر	الإعداد رمز	زر	الإعداد رمز
Insert		Delete	
Home		End	
Up Arrow		Down Arrow	
Left Arrow		Right Arrow	
Shift		ESC	

التالية الصفحة في استمرار





جدول 7 – continued from previous page




زر	الإعداد رمز	زر	الإعداد رمز
Page Up		Page Down	
F1		F2	
F3		F4	
F5		F6	
F7		F8	

التالية الصفحة في استمرار





جدول 7 – continued from previous page

زر	الإعداد رمز	زر	الإعداد رمز
F9		F10	
F11		F12	