



I5 Εγχειρίδιο χρήστη

22 Ιουνίου 2026

Περιεχόμενα

1	Ρυθμίσεις συστήματος	4
1.1	Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	4
1.2	Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις	4
2	Ρυθμίσεις λειτουργίας συσκευής	5
2.1	στοχεύοντας φως	5
2.2	Γεμίστε τη λειτουργία ελαφριάς λειτουργίας	5
2.3	Ένταση φωτός πλήρωσης	6
2.4	βομβητής	6
3	Ρυθμίσεις ενεργοποίησης	7
3.1	Λειτουργία σάρωσης	7
3.2	Διαβάζοντας τον ίδιο γραμμωτό κώδικα	8
3.3	χρόνος αποκωδικοποίησης	10
3.4	ώρα ύπνου	10
3.5	Ευαισθησία αυτόματης ανίχνευσης	11
3.6	Έλεγχος αποκωδικοποιημένων δεδομένων	12
4	Ρυθμίσεις διεπαφής	12
4.1	Λειτουργία εξόδου	13
4.2	Θύρα πληκτρολογίου USB	13
4.3	USB εικονική σειριακή θύρα	13
4.4	σειριακή θύρα	13
4.5	Ρυθμός baud σειριακής θύρας	14
4.6	Σειριακή μετάδοση bit δεδομένων	14
4.7	Χαρακτήρας ισοτιμίας σειριακής θύρας	15
4.8	Μιτ διακοπής σειριακής θύρας	15
5	ρυθμίσεις πληκτρολογίου	16
5.1	διεθνές πληκτρολόγιο	16
5.2	Έξοδος πληκτρολογίου QR	19
5.3	Έξοδος πληκτρολογίου UTF8 QR	20
5.4	Μετατροπή κεφαλαίων γραμμάτων	21
5.5	Caps Lock	21
5.6	Μετατροπή χαρακτήρων GS	22
5.7	Function Key Mapping	23
6	Επεξεργασία δεδομένων	24
6.1	Μορφή εξόδου	24
6.2	Πληροφορίες barcode	24
6.3	πρόθεμα	26
6.4	κατάληξη	39
6.5	Κωδικός αναγνώρισης γραμμικού κώδικα	42
6.6	τερματικό χαρακτήρα	43
7	Ρυθμίσεις γραμμωτού κώδικα	44
7.1	Σύστημα κωδικών υποστήριξης	44
7.2	Διακόπτης γενικού κωδικού	45
7.3	Ρυθμίσεις κώδικα 1D	46

7.4	Ρυθμίσεις κωδικού QR και σύνθετου κώδικα	68
7.5	Ρύθμιση μήκους αποκωδικοποίησης	74
8	παράρτημα	80
8.1	δεκαδικός αριθμός	80
8.2	ASCII Πίνακας κωδικών	81
8.3	Πλήκτρα λειτουργιών	96




1 Ρυθμίσεις συστήματος

🔔 Σημαντικό

Οι ρυθμίσεις σε αυτήν τη σελίδα εκτελούνται όλες από το «Start Settings → Function Setting Code → End Settings».

1.1 Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Θα επαναφέρει όλες τις ιδιότητες της συσκευής ανάγνωσης κώδικα στην εργοστασιακή κατάσταση



Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων


1.2 Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις

Αποθηκεύστε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις

Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται συχνά.

Φόρτωση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων

Φόρτωση αποθηκευμένων ρυθμίσεων προσαρμογής.



Αποθηκεύστε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις





Φόρτωση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων

2 Ρυθμίσεις λειτουργίας συσκευής


🔔 Σημαντικό

Οι ρυθμίσεις σε αυτήν τη σελίδα εκτελούνται όλες από το «Start Settings → Function Setting Code → End Settings».


2.1 στοχεύοντας φως



Ενεργοποίηση κατά τη σάρωση




* πάντα ενεργοποιημένο




Καθιστώ ανίκανο

2.2 Γεμίστε τη λειτουργία ελαφριάς λειτουργίας




* ενεργοποιήθηκε κατά τη σάρωση






πάντα ενεργοποιημένο




Καθιστώ ανίκανο


2.3 Ένταση φωτός πλήρωσης



* Υψηλή φωτεινότητα




Φωτεινότητα μεσαίου επιπέδου



χαμηλή φωτεινότητα

2.4 βομβητής



* ενεργοποίηση





Καθιστώ ανίκανο

3 Ρυθμίσεις ενεργοποίησης


■ Σημαντικό

Οι ρυθμίσεις σε αυτήν τη σελίδα εκτελούνται όλες από το «Start Settings → Function Setting Code → End Settings».

3.1 Λειτουργία σάρωσης

επίπεδο ενεργοποιήθηκε

Σάρωση ενώ είναι πατημένο το πλήκτρο σάρωσης και τερματίζεται όταν ολοκληρωθεί η αποκωδικοποίηση ή υπερβεί το χρόνο ανάγνωσης.



* Σκανδάλη επιπέδου

Αυτόματη επαγωγή

Ξεκινήστε τη σάρωση όταν αλλάζει η εικόνα και τελειώστε όταν υπερβεί ο χρόνος ανάγνωσης





Αυτόματη επαγωγή

συνεχής σάρωση

Συνεχής ανάγνωση μεμονωμένων ή πολλαπλών γραμμικών κωδικών (καθορίστε την ακολουθία αποκωδικοποίησης μέσω της ίδιας ρύθμισης διαστήματος ανάγνωσης κώδικα), πατήστε και αφήστε το κουμπί σάρωσης για να ξεκινήσει ή να τερματιστεί η σάρωση



συνεχής σάρωση

3.2 Διαβάζοντας τον ίδιο γραμμωτό κώδικα

Η ίδια μέθοδος ανάγνωσης γραμμικού κώδικα μπορεί να ρυθμιστεί σε λειτουργίες αυτόματης ανίχνευσης, συνεχούς σάρωσης και ενεργοποίησης παλμού.

Σημείωση

Από προεπιλογή, ο ίδιος γραμμωτός κώδικας στο 500 ms δεν διαβάζεται επανειλημμένα. Ο χρόνος ανάγνωσης μπορεί να ρυθμιστεί σε 0~5000 ms, 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχει χρονικό διάστημα.

Περιορίστε την ανάγνωση

Όταν ο ίδιος γραμμωτός κώδικας διαβάζεται συνεχώς εντός του χρονικού ορίου, ο γραμμωτός κώδικας αγνοείται και δεν εξάγεται και ο χρονοδιακόπτης επανεκκινείται.

διαλειμματική ανάγνωση

Όταν ο ίδιος γραμμωτός κώδικας διαβάζεται συνεχώς εντός του διαστήματος, ο γραμμωτός κώδικας θα αγνοηθεί και δεν θα εξάγεται. θα βγει ξανά μετά την υπέρβαση του διαστήματος.

Μην διαβάζετε τον ίδιο γραμμωτό κώδικα

Ο ίδιος γραμμωτός κώδικας δεν διαβάζεται επανειλημμένα.

Παράδειγμα ρύθμισης: Μην εξάγετε τον ίδιο γραμμικό κώδικα που διαβάζεται επανειλημμένα εντός 100 χιλιοστών του δευτερολέπτου

1. Σάρωση «Start Setup».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Περιορισμένη ανάγνωση».







3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «χρόνος ανάγνωσης».
4. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **1** στο *δεκαδικός αριθμός*.
5. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **0** στο *δεκαδικός αριθμός*.
6. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **0** στο *δεκαδικός αριθμός*.
7. Σάρωση για «Τερματισμός εγκατάστασης».

i Παράδειγμα ρύθμισης: διαβάστε τον ίδιο κώδικα μετά από ένα διάστημα ενός δευτερολέπτου

1. Σάρωση «Start Setup».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «διαστήματος ανάγνωσης».
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «χρόνος ανάγνωσης».
4. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **1** στο *δεκαδικός αριθμός*.
5. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **0** στο *δεκαδικός αριθμός*.
6. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **0** στο *δεκαδικός αριθμός*.
7. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **0** στο *δεκαδικός αριθμός*.
8. Σάρωση για «Τερματισμός εγκατάστασης».



* Περιορίστε την ανάγνωση




διαλειμματική ανάγνωση



Μην διαβάζετε τον ίδιο γραμμωτό κώδικα







Χρόνος ανάγνωσης (χιλιοστά του δευτερολέπτου)

3.3 χρόνος αποκωδικοποίησης


(Αυτή η ρύθμιση δεν υποστηρίζεται σε λειτουργία συνεχούς σάρωσης)



*5 δευτερόλεπτα




10 δευτερόλεπτα




κανένα όριο

3.4 ώρα ύπνου



Καθιστώ ανίκανο




1 δευτερόλεπτο







Έναρξη ρύθμισης




2 δευτερόλεπτα




3 δευτερόλεπτα




5 δευτερόλεπτα



7 δευτερόλεπτα



*10 δευτερόλεπτα




15 δευτερόλεπτα

3.5 Ευαισθησία αυτόματης ανίχνευσης






χαμηλή ευαισθησία




* Μέτρια ευαισθησία




Υψηλή ευαισθησία


3.6 Έλεγχος αποκωδικοποιημένων δεδομένων



* Απενεργοποίηση



Έξοδος μετά από δύο φορές ανάγνωση



Έξοδος μετά από τρεις φορές ανάγνωση

4 Ρυθμίσεις διεπαφής





Σημαντικό

Οι ρυθμίσεις σε αυτήν τη σελίδα εκτελούνται όλες από το «Start Settings → Function Setting Code → End Settings».

4.1 Λειτουργία εξόδου

4.2 Θύρα πληκτρολογίου USB



* Έξοδος θύρας πληκτρολογίου USB

4.3 USB εικονική σειριακή θύρα



Έξοδος USB εικονική σειριακή θύρα

4.4 σειριακή θύρα





Έξοδος σειριακής θύρας

4.5 Ρυθμός baud σειριακής θύρας



*9600




19200




38400



57600



115200




230400

4.6 Σειριακή μετάδοση bit δεδομένων






7 bit δεδομένων




* 8 bit δεδομένων


4.7 Χαρακτήρας ισοτιμίας σειριακής θύρας



* Χωρίς άθροισμα ελέγχου



περίεργη ισοτιμία




άρτια ισοτιμία

4.8 Μιτ διακοπής σειριακής θύρας





* λίγο στοπ




δύο μπιτ στοπ

5 ρυθμίσεις πληκτρολογίου


⏸ Σημαντικό

Οι ρυθμίσεις σε αυτήν τη σελίδα εκτελούνται όλες από το «Start Settings → Function Setting Code → End Settings».


5.1 διεθνές πληκτρολόγιο




* Αμερικανός



Βέλγιο



ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.




Δανία







Έναρξη ρύθμισης




Γαλλία




Γερμανία




Ιταλία




Νορβηγία




Πορτογαλία



Ισπανία




Σουηδία




Ελβετία







Ιαπωνία




Ουγγαρία




Τσεχική Δημοκρατία




Σλοβακία




Ρουμανία



την Κροατία



Πολωνία



Τουρκικό Q






Έναρξη ρύθμισης



Βραζιλία



Ρωσία



Βουλγαρία

5.2 Έξοδος πληκτρολογίου QR

GB2312 Απλοποιημένα Κινεζικά




* Σημειωματάριο, Excel




Έξοδος λέξεων

Πολυγλωσσική καθολική έξοδος (απαιτεί ρυθμίσεις plug-in)



UTF8 - πολυγλωσσική καθολική έξοδος




Σελίδα κώδικα / Έξοδος Word







5.3 Έξοδος πληκτρολογίου UTF8 QR




Σιάμ




Ρωσία




Βουλγαρία




Türkiye




Βραζιλία



Γερμανία



Γαλλία




Ιταλία







Έναρξη ρύθμισης




Ισπανία



Πορτογαλία




Μαλαισία




Ινδονησία


5.4 Μετατροπή κεφαλαίων γραμμάτων



* Απενεργοποίηση




Αλλαγή σε κεφαλαία




Αλλαγή σε πεζό

5.5 Caps Lock





* Απενεργοποιήστε το Caps Lock



Ενεργοποίηση Caps Lock

5.6 Μετατροπή χαρακτήρων GS

Μετατρέψτε τους χαρακτήρες GS σε λειτουργία πληκτρολογίου σε άλλους κωδικούς ASCII.

i Παράδειγμα ρύθμισης: Μετατροπή χαρακτήρων GS σε # έξοδο

1. Σάρωση «Start Setup».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Μετατροπή χαρακτήρων GS».
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης # στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
4. Σάρωση για «Τερματισμός εγκατάστασης».


i Παράδειγμα ρύθμισης: Μετατροπή χαρακτήρων GS σε έξοδο επιστροφής μεταφοράς

1. Σάρωση «Start Setup».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Μετατροπή χαρακτήρων GS».
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης Enter στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
4. Σάρωση για «Τερματισμός εγκατάστασης».


i Παράδειγμα ρύθμισης: Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής χαρακτήρων GS

1. Σάρωση «Start Setup».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Απενεργοποίηση μετατροπής χαρακτήρων GS».
3. Σάρωση για «Τερματισμός εγκατάστασης».






* απενεργοποιήστε τη μετατροπή χαρακτήρων GS




Μετατροπή χαρακτήρων GS

5.7 Function Key Mapping



Καθιστώ ανίκανο



* ενεργοποίηση



* Ctrl Λειτουργία Char





Λειτουργία Alt + Unicode

6 Επεξεργασία δεδομένων

■ Σημαντικό

Οι ρυθμίσεις σε αυτήν τη σελίδα εκτελούνται όλες από το «Start Settings → Function Setting Code → End Settings».

6.1 Μορφή εξόδου

Ακολουθεί η μορφή εξόδου δεδομένων

Πεδίο	Μήκος/Περιγραφή
Πληροφορίες barcode	4 bytes
πρόθεμα	4 bytes
AIM ID	•
περιεχόμενο γραμμικού κώδικα	•
κατάληξη	4 bytes
τερματικό χαρακτήρα	1 byte

6.2 Πληροφορίες barcode

■ Σημαντικό

Οι ρυθμίσεις σε αυτή τη διαδικασία εκτελούνται από το «Start Settings → Function Setting Code → End Settings».

1. Η προεπιλεγμένη έξοδος δεν είναι η έξοδος πληροφοριών γραμμικού κώδικα.
2. Η έξοδος πληροφοριών γραμμικού κώδικα μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί μέσω εντολών σειριακής θύρας ή σαρώνοντας τον κωδικό ρύθμισης.

⚠ Προειδοποίηση

Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία σειριακής θύρας, όχι τη λειτουργία πληκτρολογίου USB.

Η μορφή ορίζεται ως εξής:






Πεδίο	Μήκος/Περιγραφή
σημάδι έναρξης	0x03 (1 byte)
γραμμωτός κώδικας	1 byte, δεκαεξαδικό
μήκος γραμμικού κώδικα	2 bytes, σειρά 0x0001 ~ 0xFFFF

Ο κωδικός κωδικοποίησης barcode είναι ο εξής:

κώδικας	τύπος γραμμικού κώδικα
0x41	PDF417
0x42	Micro PDF417
0x43	Data Matrix
0x44	QR Code
0x45	Micro QR
0x46	Aztec
0x47	MaxiCode
0x61	UPC-A
0x62	UPC-E
0x63	EAN-8
0x64	EAN-13
0x65	Code 128
0x66	Code 39
0x67	Code 93
0x68	Code 32
0x69	Code 11
0x6A	Codabar
0x6B	Plessey
0x6C	MSI Plessey
0x6D	Interleaved 2 of 5
0x6E	IATA 2 of 5
0x6F	Matrix 2 of 5
0x70	Straight 2 of 5
0x71	Pharmacode
0x72	GS1 DataBar 14
0x73	GS1 DataBar Expanded
0x74	GS1 DataBar Limited
0x75	Composite Code-A
0x76	Composite Code-B
0x77	Composite Code-C



* Απενεργοποίηση





Ανοιχτό

6.3 πρόθεμα

■ Σημαντικό

Οι ρυθμίσεις σε αυτή τη διαδικασία εκτελούνται από το «Start Settings → Function Setting Code → End Settings».

Προσθέστε χαρακτήρες εξόδου πριν από τα δεδομένα γραμμικού κώδικα, μπορείτε να ορίσετε έως και χαρακτήρες 4.

i Παράδειγμα ρύθμισης: Προσθέστε έναν χαρακτήρα πριν από όλα τα δεδομένα γραμμικού κώδικα

1. Σάρωση «Start Setup».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Set All Code Prefix».
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **a** στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
4. Σάρωση για «Τερματισμός εγκατάστασης».

i Παράδειγμα ρύθμισης: αφαίρεση προθέματος

1. Σάρωση «Start Setup».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Απενεργοποίηση όλων των προθεμάτων κώδικα».
3. Σάρωση για «Τερματισμός εγκατάστασης».

i Παράδειγμα ρύθμισης: Προσθήκη &13 χαρακτήρων πριν από τα δεδομένα γραμμικού κώδικα EAN-13

1. Σάρωση «Start Setup».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Set EAN-13 prefix».
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **&** στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
4. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **1** στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
5. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **3** στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.







6. Σάρωση για «Τερματισμός εγκατάστασης».

i Παράδειγμα ρύθμισης: Κατάργηση του προθέματος EAN-13


1. Σάρωση «Start Setup».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Disable EAN-13 prefix».
3. Σάρωση για «Τερματισμός εγκατάστασης».




* Απενεργοποιήστε όλα τα προθέματα κώδικα



Ορίστε όλα τα προθέματα κώδικα




Ορίστε το πρόθεμα UPC-A




Απενεργοποιήστε το πρόθεμα UPC-A







Ορίστε το πρόθεμα UPC-E




Απενεργοποιήστε το πρόθεμα UPC-E



Ορίστε το πρόθεμα EAN-8




Απενεργοποιήστε το πρόθεμα EAN-8




Ορίστε το πρόθεμα EAN-13






Απενεργοποιήστε το πρόθεμα EAN-13




Ορίστε το πρόθεμα Code 128



Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Code 128




Ορίστε το πρόθεμα Code 39




Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Code 39






Σετ Κωδικός 93 πρόθεμα




Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Code 93



Σετ Κωδικός 32 πρόθεμα




Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Code 32




Σετ Κωδικός 11 πρόθεμα







Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Code 11




Ορισμός προθέματος Codabar



Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Codabar




Ορίστε το πρόθεμα Plessey




Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Plessey







Ορίστε το πρόθεμα MSI Plessey




Απενεργοποιήστε το πρόθεμα MSI Plessey



Σετ Interleaved 2 από 5 πρόθεμα




Απενεργοποίηση του προθέματος Interleaved 2 of 5



Σετ πρόθεμα IATA 2 από 5






Απενεργοποιήστε το πρόθεμα IATA 2 από 5



Σετ Matrix 2 of 5 prefix



Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Matrix 2 of 5



Set Straight 2 από 5 πρόθεμα




Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Straight 2 of 5






Ορισμός προθέματος Φαρμακωδικού



Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Φαρμακωτικού



Ορίστε το πρόθεμα GS1 DataBar 14




Απενεργοποιήστε το πρόθεμα GS1 DataBar 14




Ορισμός εκτεταμένου προθέματος GS1 DataBar







Απενεργοποίηση του αναπτυγμένου προθέματος GS1 DataBar




Ορίστε το πρόθεμα GS1 DataBar Limited



Απενεργοποίηση του προθέματος GS1 DataBar Limited



Ορίστε το πρόθεμα σύνθετου κωδικού Α



Απενεργοποίηση του προθέματος Σύνθετου Κωδικού Α






Ορίστε το πρόθεμα σύνθετου κώδικα B



Απενεργοποιήστε το πρόθεμα σύνθετου κώδικα B



Ορίστε το πρόθεμα σύνθετου κώδικα C




Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Composite Code C



Ορίστε το πρόθεμα PDF417







Απενεργοποιήστε το πρόθεμα PDF417




Ορίστε το πρόθεμα Micro PDF417



Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Micro PDF417




Ορίστε το πρόθεμα Data Matrix




Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Data Matrix







Ορίστε το πρόθεμα QR Code




Απενεργοποιήστε το πρόθεμα QR Code



Ορισμός προθέματος Micro QR




Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Micro QR




Ορισμός προθέματος Αζτέκων





Απενεργοποιήστε το πρόθεμα των Αζτέκων



Ορίστε το πρόθεμα MaxiCode



Απενεργοποιήστε το πρόθεμα MaxiCode

6.4 κατάληξη

Προσθέστε χαρακτήρες εξόδου μετά τα δεδομένα γραμμικού κώδικα, μπορούν να οριστούν έως και χαρακτήρες 4.

i Παράδειγμα ρύθμισης: Προσθέστε έναν χαρακτήρα μετά από όλα τα δεδομένα γραμμικού κώδικα

1. Σάρωση «Start Setup».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Set All Code Suffix».
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **a** στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
4. Σάρωση για «Τερματισμός εγκατάστασης».

i Παράδειγμα ρύθμισης: αφαίρεση επιθήματος

1. Σάρωση «Start Setup».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Απενεργοποίηση όλων των επιθημάτων κώδικα».
3. Σάρωση για «Τερματισμός εγκατάστασης».



**i Παράδειγμα ρύθμισης: Προσθήκη &13 χαρακτήρων μετά τα δεδομένα γραμμικού κώδικα EAN-13**

1. Σάρωση «Start Setup».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Set EAN-13 επίθημα».
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης & στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
4. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 1 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
5. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 3 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
6. Σάρωση για «Τερματισμός εγκατάστασης».

i Παράδειγμα ρύθμισης: Κατάργηση του επιθήματος EAN-13

1. Σάρωση «Start Setup».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Απενεργοποίηση επιθήματος EAN-13».
3. Σάρωση για «Τερματισμός εγκατάστασης».

i Σημείωση

Αυτή η ενότητα του εγγράφου προέλευσης δεν παρέχει εικόνα του κώδικα ρύθμισης του επιθήματος που μπορεί να εξαχθεί. Το στοιχείο ρύθμισης επιθήματος θα διατηρηθεί παρακάτω και θα επαναφερθεί στο στοιχείο του κωδικού ρύθμισης αφού ολοκληρωθεί η εικόνα του κωδικού ρύθμισης.

Ισχύον σύστημα κωδικοποίησης	Ρύθμιση στοιχείων	Στοιχεία με ειδικές ανάγκες
Όλοι οι κωδικοί	Ορίστε όλα τα επιθήματα κώδικα	* Απενεργοποιήστε όλα τα επιθήματα κώδικα
UPC-A	Ορίστε επίθημα UPC-A	Απενεργοποιήστε το επίθημα UPC-A
UPC-E	Ορίστε επίθημα UPC-E	Απενεργοποιήστε το επίθημα UPC-E
EAN-8	Ορίστε επίθημα EAN-8	Απενεργοποιήστε το επίθημα EAN-8
EAN-13	Ορίστε επίθημα EAN-13	Απενεργοποιήστε το επίθημα EAN-13
Code 128	Ορίστε επίθημα Code 128	Απενεργοποιήστε το επίθημα Code 128
Code 39	Ορίστε επίθημα Code 39	Απενεργοποιήστε το επίθημα Code 39
Code 93	Σύνολο Κωδικός 93 επίθημα	Απενεργοποιήστε το επίθημα Code 93

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 2 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

Ισχύον σύστημα κωδικοποίησης	Ρύθμιση στοιχείων	Στοιχεία με ειδικές ανάγκες
Code 32	Σύνολο Κωδικός 32 επίθημα	Απενεργοποιήστε το επίθημα Code 32
Code 11	Σύνολο Κωδικός 11 επίθημα	Απενεργοποιήστε το επίθημα Code 11
Codabar	Ορίστε το επίθημα Codabar	Απενεργοποιήστε το επίθημα Codabar
Plessey	Ορίστε το επίθημα Plessey	Απενεργοποιήστε το επίθημα Plessey
MSI Plessey	Ορίστε το επίθημα MSI Plessey	Απενεργοποιήστε το επίθημα MSI Plessey
Interleaved 2 of 5	Σύνολο Interleaved 2 από 5 επίθημα	Απενεργοποιήστε το επίθημα Interleaved 2 από 5
IATA 2 of 5	Σετ επίθημα IATA 2 από 5	Απενεργοποιήστε το επίθημα IATA 2 από 5
Matrix 2 of 5	Σύνολο Matrix 2 of 5 επίθημα	Απενεργοποιήστε το επίθημα Matrix 2 of 5
Straight 2 of 5	Set Straight 2 από 5 επίθημα	Απενεργοποιήστε το επίθημα Straight 2 από 5
Pharmacode	Ορισμός επίθημα Φαρμακωδικού	Απενεργοποιήστε το επίθημα Pharmacode
GS1 DataBar 14	Ορίστε επίθημα GS1 DataBar 14	Απενεργοποιήστε το επίθημα GS1 DataBar 14
GS1 DataBar Expanded	Ορίστε GS1 DataBar Διευρυμένο επίθημα	Απενεργοποιήστε το αναπτγμένο επίθημα GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited	Ορίστε επίθημα GS1 DataBar Limited	Απενεργοποιήστε το επίθημα GS1 DataBar Limited
Composite Code A	Ορίστε επίθημα σύνθετου κώδικα A	Απενεργοποιήστε το επίθημα σύνθετου κώδικα A
Composite Code B	Ορίστε το επίθημα σύνθετου κώδικα B	Απενεργοποιήστε το επίθημα σύνθετου κώδικα B
Composite Code C	Ορίστε το επίθημα σύνθετου κώδικα C	Απενεργοποιήστε το επίθημα Composite Code C
PDF417	Ορίστε επίθημα PDF417	Απενεργοποιήστε το επίθημα PDF417
Micro PDF417	Ορίστε το επίθημα Micro PDF417	Απενεργοποιήστε το επίθημα Micro PDF417
Data Matrix	Ορίστε επίθημα Data Matrix	Απενεργοποιήστε το επίθημα Data Matrix
QR Code	Ορίστε επίθημα QR Code	Απενεργοποιήστε το επίθημα QR Code
Micro QR	Ορίστε επίθημα Micro QR	Απενεργοποιήστε το επίθημα Micro QR
Aztec	Ορίστε το επίθημα των Αζτέκων	Απενεργοποιήστε το επίθημα των Αζτέκων

συνέχεια στην επόμενη σελίδα






Πίνακας 2 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

Ισχύον σύστημα κωδικοποίησης	Ρύθμιση στοιχείων	Στοιχεία με ειδικές ανάγκες
MaxiCode	Ορίστε το επίθημα MaxiCode	Απενεργοποιήστε το επίθημα MaxiCode


6.5 Κωδικός αναγνώρισης γραμμικού κώδικα

Σημαντικό


Οι ρυθμίσεις σε αυτή τη διαδικασία εκτελούνται από το «Start Settings → Function Setting Code → End Settings».



* Απενεργοποιήστε τον κωδικό αναγνώρισης γραμμικού κώδικα



Ενεργοποίηση αναγνώρισης γραμμικού κώδικα AIM



Ενεργοποίηση αναγνώρισης γραμμικού κώδικα
NETUM

Πίνακας κωδικών αναγνώρισης γραμμωτού κώδικα

Symbology	NETUM	AIM
UPC-A	A	E
UPC-E	E	E
EAN-8	FF	E
EAN-13	F	E
Code 128	K	C
Code 39	M	A
Code 93	L	G
Code 32	M	A
Code 11	O	H
Codabar	N	F

συνέχεια στην επόμενη σελίδα






Πίνακας 3 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

Symbology	NETUM	AIM
Plessey	P	P
MSI / Plessey	a	M
Interleaved 2 of 5	I	I
IATA 2 of 5	Z	R
Matrix 2 of 5	G	X
Straight 2 of 5	S	S
Pharmacode	H	X
GS1 DataBar 14	RS	e
GS1 DataBar Expanded	RX	e
GS1 DataBar Limited	RL	e
Composite CC-A	m	e
Composite CC-B	n	e
Composite CC-C	i	e
PDF417	r	L
Micro PDF417	s	L
Data Matrix	t	d
QR Code	u	Q
Micro QR	j	Q
Aztec	e	Z
MaxiCode	v	U


6.6 τερματικό χαρακτήρα

■ Σημαντικό

Οι ρυθμίσεις σε αυτή τη διαδικασία εκτελούνται από το «Start Settings → Function Setting Code → End Settings».




κανένας




* Εισαγάγετε / CR





CR / LF



TAB

7 Ρυθμίσεις γραμμωτού κώδικα

Σημαντικό

Οι ρυθμίσεις σε αυτήν τη σελίδα εκτελούνται όλες από το «Start Settings → Function Setting Code → End Settings».

7.1 Σύστημα κωδικών υποστήριξης

σύστημα κωδικοποίησης	κατάσταση
UPC-A	* ενεργοποίηση
UPC-E	* ενεργοποίηση
EAN-8	* ενεργοποίηση
EAN-13	* ενεργοποίηση
Code 128 / GS1-128	* ενεργοποίηση
Code 39	* ενεργοποίηση
Code 93	* ενεργοποίηση
Code 32	Καθιστώ ανίκανο
Code 11	Καθιστώ ανίκανο
Codabar	* ενεργοποίηση
Plessey	Καθιστώ ανίκανο
MSI Plessey	* ενεργοποίηση
Interleaved 2 of 5	* ενεργοποίηση
IATA 2 of 5	Καθιστώ ανίκανο
Matrix 2 of 5	Καθιστώ ανίκανο
Straight 2 of 5	Καθιστώ ανίκανο
Pharmacode	Καθιστώ ανίκανο
GS1 DataBar 14	* ενεργοποίηση

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

σύστημα κωδικοποίησης	κατάσταση
GS1 DataBar 14 Stacked	Καθιστώ ανίκανο
GS1 DataBar Expanded	* ενεργοποίηση
GS1 DataBar Expanded Stacked	Καθιστώ ανίκανο
GS1 DataBar Limited	* ενεργοποίηση
Composite Code-A	Καθιστώ ανίκανο
Composite Code-B	Καθιστώ ανίκανο
Composite Code-C	Καθιστώ ανίκανο
PDF417	* ενεργοποίηση
MicroPDF417	* ενεργοποίηση
Data Matrix	* ενεργοποίηση
QR Code	* ενεργοποίηση
Micro QR	* ενεργοποίηση
Aztec	Καθιστώ ανίκανο
MaxiCode	Καθιστώ ανίκανο

7.2 Διακόπτης γενικού κωδικού

■ Σημαντικό

Όλες οι ρυθμίσεις σε αυτήν την ομάδα εκτελούνται από το «Start Setting → Function Setting Code → End Setting».

Ανοίξτε όλους τους γραμμωτούς κώδικες



Ανοίξτε όλους τους γραμμωτούς κώδικες

Ενεργοποιήστε μόνο κωδικούς 1D



Ενεργοποιήστε μόνο κωδικούς 1D





Ενεργοποιήστε μόνο κωδικούς QR




Ενεργοποιήστε μόνο κωδικούς QR

7.3 Ρυθμίσεις κώδικα 1D


❗ Σημαντικό

Όλες οι ρυθμίσεις σε αυτήν την ομάδα εκτελούνται από το «Start Setting → Function Setting Code → End Setting».


UPC-A



* Ενεργοποίηση UPC-A




Απενεργοποιήστε το UPC-A




*Μεταφορά πρώτου μπιτ







Μην μεταφέρετε το πρώτο κομμάτι




* Ενεργοποίηση κωδικών ελέγχου



Απενεργοποιήστε τα αθροίσματα ελέγχου




Ενεργοποίηση μετατροπής EAN-13




* Απενεργοποιήστε τη μετατροπή EAN-13







Ενεργοποίηση UPC-A 2/5 ψηφίου πρόσθετου κωδικού



* Απενεργοποιήστε τον 2/5ψηφίο πρόσθετο κωδικό UPC-A




Μόνο για ανάγνωση UPC-A 2/5ψηφίος πρόσθετος κωδικός




* Διαβάστε UPC-A και UPC-A 2/5-ψηφίο πρόσθετο κωδικό

UPC-E




* Ενεργοποίηση UPC-E







Απενεργοποιήστε το UPC-A




*Μεταφορά πρώτου μπιτ



Μην μεταφέρετε το πρώτο κομμάτι




* Ενεργοποίηση κωδικών ελέγχου




Απενεργοποιήστε τα αθροίσματα ελέγχου







Ενεργοποίηση μετατροπής UPC-A




* Απενεργοποιήστε τη μετατροπή UPC-A



Ενεργοποίηση UPC-E 2/5 ψηφίου πρόσθετου κωδικού




* Απενεργοποιήστε τον 2/5ψήφιο πρόσθετο κωδικό UPC-E




Μόνο για ανάγνωση UPC-E 2/5ψήφιος πρόσθετος κωδικός






* Διαβάστε UPC-E και UPC-E 2/5-ψήφιο πρόσθετο κωδικό


EAN-8




* Ενεργοποίηση EAN-8



Απενεργοποιήστε το EAN-8




*Αριθμός ελέγχου μετάδοσης




Δεν μεταδόθηκε ψηφίο ελέγχου







Ενεργοποίηση μετατροπής EAN-13




* Απενεργοποιήστε τη μετατροπή EAN-13



Ενεργοποίηση EAN-8 2/5 ψηφίου πρόσθετου κωδικού




* Απενεργοποιήστε τον 2/5ψήφιο πρόσθετο κωδικό EAN-8




Μόνο για ανάγνωση EAN-8 2/5ψήφιος πρόσθετος κωδικός






* Διαβάστε EAN-8 και EAN-8 2/5-ψήφιο πρόσθετο κωδικό


EAN-13




* Ενεργοποίηση EAN-13



Απενεργοποιήστε το EAN-13




* Αριθμός ελέγχου μετάδοσης




Δεν μεταδόθηκε ψηφίο ελέγχου







Ενεργοποίηση μετάφρασης ISBN




* Απενεργοποιήστε τη μετατροπή ISBN



Ενεργοποίηση μετάφρασης ISSN




* Απενεργοποιήστε τη μετατροπή ISSN




Ενεργοποίηση EAN-13 2/5 ψηφίου πρόσθετου κωδικού






* Απενεργοποιήστε τον 2/5ψήφιο πρόσθετο κωδικό EAN-13




Μόνο για ανάγνωση EAN-13 2/5ψήφιος πρόσθετος κωδικός




* Διαβάστε EAN-13 και EAN-13 2/5-ψήφιο πρόσθετο κωδικό

Code 128 / GS1-128



* Ενεργοποίηση Code 128 / GS1-128




Απενεργοποιήστε το Code 128 / GS1-128






Code 39




* Ενεργοποίηση Code 39




Απενεργοποιήστε το Code 39



Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Code 39 Full ASCII



* Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Code 39 Full ASCII




Χαρακτήρας έναρξης/λήξης μετάδοσης







Έναρξη ρύθμισης




* Μην μεταδίδετε χαρακτήρες έναρξης/λήξης



* Καμία επαλήθευση




Έλεγχος και μετάδοση




Η επαλήθευση δεν μεταδίδεται

Code 93



Ενεργοποιήστε τον κωδικό 93



* Απενεργοποιήστε τον κωδικό 93






Code 32



Ενεργοποιήστε τον κωδικό 32




* Απενεργοποιήστε τον κωδικό 32


Code 11



Ενεργοποιήστε τον κωδικό 11




* Απενεργοποιήστε τον κωδικό 11




*Αριθμός ελέγχου μετάδοσης






Δεν μεταδόθηκε ψηφίο ελέγχου


Codabar




* Ενεργοποίηση Codabar




Απενεργοποιήστε το Codabar



* Καμία επαλήθευση




Έλεγχος και μετάδοση




Η επαλήθευση δεν μεταδίδεται






Χαρακτήρας έναρξης/λήξης μετάδοσης




* Μην μεταδίδετε χαρακτήρες έναρξης/λήξης

Plessey




Ενεργοποιήστε το Plessey




* Απενεργοποιήστε το Plessey

MSI Plessey




* Ενεργοποιήστε το MSI Plessey





Απενεργοποιήστε το MSI Plessey




Καμία επαλήθευση



* Άθροισμα ελέγχου Mod 10




Mod 10/10 Verification




Mod 11/10 Επαλήθευση






*Αριθμός ελέγχου μετάδοσης




Δεν μεταδόθηκε ψηφίο ελέγχου


Interleaved 2 of 5



* Ενεργοποίηση Interleaved 2 από 5




Απενεργοποίηση Interleaved 2 από 5




* Καμία επαλήθευση






Έλεγχος και μετάδοση

IATA 2 of 5




Ενεργοποιήστε το IATA 2 από 5




* Απενεργοποιήστε το IATA 2 από 5

Matrix 2 of 5



Ενεργοποίηση Matrix 2 από 5




* Απενεργοποίηση Matrix 2 από 5





Straight 2 of 5




Ενεργοποίηση Straight 2 από 5




* Απενεργοποιήστε το Straight 2 από 5

Pharmacode




Ενεργοποίηση Φαρμακοδ




* Απενεργοποιήστε τον Φαρμακοποιό

GS1 DataBar 14






* Ενεργοποίηση GS1 DataBar 14




Απενεργοποιήστε τη γραμμή δεδομένων GS1 14



Ενεργοποίηση GS1 DataBar 14 Stacked



* Απενεργοποίηση GS1 DataBar 14 Stacked




* Εξαγωγή χαρακτήρων AI (01).






Οι χαρακτήρες AI (01) δεν εξάγονται

GS1 DataBar Expanded




* Ενεργοποίηση GS1 Αναπτύχθηκε η γραμμή δεδομένων



Απενεργοποιήστε την επέκταση GS1 γραμμής δεδομένων




Ενεργοποίηση GS1 Γραμμή Δεδομένων Αναπτυγμένη στοιβαγμένη




* Απενεργοποιήστε τη γραμμή δεδομένων GS1 Αναπτύχθηκε στοιβαγμένη






* Εξαγωγή χαρακτήρων AI (01).




Οι χαρακτήρες AI (01) δεν εξάγονται


GS1 DataBar Limited



* Ενεργοποίηση GS1 DataBar Limited




Απενεργοποιήστε το GS1 DataBar Limited



* Εξαγωγή χαρακτήρων AI (01).






Οι χαρακτήρες AI (01) δεν εξάγονται

7.4 Ρυθμίσεις κωδικού QR και σύνθετου κώδικα


🔔 Σημαντικό

Όλες οι ρυθμίσεις σε αυτήν την ομάδα εκτελούνται από το «Start Setting → Function Setting Code → End Setting».

Composite Code-A




Ενεργοποίηση Composite Code-A




* Απενεργοποιήστε το Composite Code-A

Composite Code-B




Ενεργοποίηση Composite Code-B






* Απενεργοποιήστε το Composite Code-B

Composite Code-C



Ενεργοποίηση Composite Code-C



* Απενεργοποιήστε το Composite Code-C

PDF417



* Ενεργοποίηση PDF417



Απενεργοποιήστε το PDF417






Micro PDF417




* Ενεργοποίηση MicroPDF417



Απενεργοποιήστε το Micro PDF417


Data Matrix



* Ενεργοποίηση Data Matrix



Απενεργοποιήστε το Data Matrix




* Ενεργοποίηση αποκωδικοποίησης εικόνας






Απενεργοποιήστε την αποκωδικοποίηση εικόνας




* Ενεργοποίηση Ορθογώνιο Data Matrix




Απενεργοποιήστε το ορθογώνιο Data Matrix

QR Code



* Ενεργοποίηση QR Code



Απενεργοποιήστε το QR Code






Έναρξη ρύθμισης




* Ενεργοποίηση αποκωδικοποίησης εικόνας



Απενεργοποιήστε την αποκωδικοποίηση εικόνας

Micro QR




* Ενεργοποίηση Micro QR




Απενεργοποιήστε το Micro QR

Aztec




Ενεργοποίηση Αζτέκων






* Απενεργοποιήστε τα Aztec




* Ενεργοποίηση αποκωδικοποίησης εικόνας




Απενεργοποιήστε την αποκωδικοποίηση εικόνας

MaxiCode



Ενεργοποιήστε το MaxiCode



* Απενεργοποιήστε το MaxiCode





7.5 Ρύθμιση μήκους αποκωδικοποίησης

■ Σημαντικό

Όλες οι ρυθμίσεις σε αυτήν την ομάδα εκτελούνται από το «Start Setting → Function Setting Code → End Setting».

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό του αναγνώσιμου μήκους κάθε συστήματος κωδικών. Το παράδειγμα λαμβάνει ως παράδειγμα το Code 128.

Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος

Περιορίστε την ανάγνωση γραμμωτών κωδικών ενός μήκους, για παράδειγμα, ρυθμίστε το Code 128 να διαβάζει μόνο γραμμικούς κώδικες με μήκος χαρακτήρων 14.

i Παράδειγμα ρύθμισης

1. Σάρωση «Start Setup».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «όριο σε ένα μήκος» του Code 128.
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 1 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
4. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 4 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
5. Σάρωση για «Τερματισμός εγκατάστασης».

Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη

Περιορίστε την ανάγνωση δύο γραμμωτών κωδικών με διαφορετικά μήκη, για παράδειγμα, ρυθμίστε το Code 128 να διαβάζει γραμμικούς κώδικες με μήκος χαρακτήρων 2 και χαρακτήρες 14.

i Παράδειγμα ρύθμισης

1. Σάρωση «Start Setup».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «όριο δύο διαφορετικών μηκών» του Code 128.
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 0 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
4. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 2 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
5. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 1 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
6. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 4 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
7. Σάρωση για «Τερματισμός εγκατάστασης».

Περιορίστε το εύρος μήκους

Περιορίστε το εύρος μήκους ανάγνωσης των γραμμωτών κωδικών, για παράδειγμα, ορίστε το εύρος μήκους ανάγνωσης Code 128 σε χαρακτήρες 08~14.





i Παράδειγμα ρύθμισης


1. Σάρωση «Start Setup».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «περιοχή ορίου μήκους» του Code 128.
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 0 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
4. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 8 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
5. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 1 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
6. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 4 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
7. Σάρωση για «Τερματισμός εγκατάστασης».

οποιοδήποτε μήκος


i Παράδειγμα ρύθμισης

1. Σάρωση «Start Setup».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «οποιοδήποτε μήκους» του Code 128.
3. Σάρωση για «Τερματισμός εγκατάστασης».


Code 128




Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος



Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη



Περιορίστε το εύρος μήκους




* οποιοδήποτε μήκος







Code 39




Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος



Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη




Περιορίστε το εύρος μήκους




* οποιοδήποτε μήκος


Code 93




Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος



Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη



Περιορίστε το εύρος μήκους




* οποιοδήποτε μήκος







Codabar




Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος



Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη




Περιορίστε το εύρος μήκους




* οποιοδήποτε μήκος


Interleaved 2 of 5




Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος



Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη



Περιορίστε το εύρος μήκους



* οποιοδήποτε μήκος







Code 11




Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος



Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη



Περιορίστε το εύρος μήκους




* οποιοδήποτε μήκος


MSI Plessey




Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος



Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη



Περιορίστε το εύρος μήκους




* οποιοδήποτε μήκος






Έναρξη ρύθμισης


Matrix 2 of 5




Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος



Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη



Περιορίστε το εύρος μήκους













* οποιοδήποτε μήκος





8 παράρτημα

8.1 δεκαδικός αριθμός


αριθ- μός	Κωδικός εγκατάστασης	αριθ- μός	Κωδικός εγκατάστασης
0		1	
2		3	
4		5	
6		7	
8		9	





8.2 ASCII Πίνακας κωδικών

Χαρακτήρες ελέγχου (Χαρτογράφηση πλήκτρων συνάρτησης)

Hex	Dec	ASCII	Ctrl Λειτουργία Char	Λειτουργία Alt + Unicode
00	0	Null	Ctrl+@	Alt + 000
01	1	Home	Ctrl+A	Alt + 001
02	2	End	Ctrl+B	Alt + 002
03	3	Up Arrow	Ctrl+C	Alt + 003
04	4	Down Arrow	Ctrl+D	Alt + 004
05	5	Left Arrow	Ctrl+E	Alt + 005
06	6	Right Arrow	Ctrl+F	Alt + 006
07	7	Null	Ctrl+G	Alt + 007
08	8		Backspace	Alt + 008
09	9		TAB	Alt + 009
0A	10	Null	Ctrl+J	Alt + 010
0B	11	Null	Ctrl+K	Alt + 011
0C	12	Null	Ctrl+L	Alt + 012
0D	13		Enter	Enter
0E	14	Page Up	Ctrl+N	Alt + 014
0F	15	Page Down	Ctrl+O	Alt + 015
10	16	F11	Ctrl+P	Alt + 016
11	17	Null	Ctrl+Q	Alt + 017
12	18	Null	Ctrl+R	Alt + 018
13	19	Null	Ctrl+S	Alt + 019
14	20	Null	Ctrl+T	Alt + 020
15	21	F12	Ctrl+U	Alt + 021
16	22	F1	Ctrl+V	Alt + 022
17	23	F2	Ctrl+W	Alt + 023
18	24	F3	Ctrl+X	Alt + 024
19	25	F4	Ctrl+Y	Alt + 025
1A	26	F5	Ctrl+Z	Alt + 026

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

Hex	Dec	ASCII	Ctrl Λειτουργία Char	Λειτουργία Alt + Unicode
1B	27	F6	Ctrl+[	Alt + 027
1C	28	F7	Ctrl+\	Alt + 028
1D	29	F8	Ctrl+]	Alt + 029
1E	30	F9	Ctrl+^	Alt + 030
1F	31	F10	Ctrl+_	Alt + 031

Εκτυπώσιμοι χαρακτήρες και Διαγραφή








Hex	Dec	ASCII	Κωδικός εγκατάστασης
20	32	SPACE	
21	33	!	
22	34	"	
23	35	#	
24	36	\$	

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 6 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα







Hex	Dec	ASCII	Κωδικός εγκατάστασης
25	37	%	
26	38	&	
27	39	'	
28	40	(	
29	41	)	
2A	42	*	
2B	43	+	

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 6 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα








Hex	Dec	ASCII	Κωδικός εγκατάστασης
2C	44	,	
2D	45	-	
2E	46	.	
2F	47	/	
30	48	0	
31	49	1	
32	50	2	

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 6 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα




Hex	Dec	ASCII	Κωδικός εγκατάστασης
33	51	3	
34	52	4	
35	53	5	
36	54	6	
37	55	7	
38	56	8	
39	57	9	

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 6 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα






Hex	Dec	ASCII	Κωδικός εγκατάστασης
3A	58	:	
3B	59	;	
3C	60	<	
3D	61	=	
3E	62	>	
3F	63	?	
40	64	@	

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 6 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα





Hex	Dec	ASCII	Κωδικός εγκατάστασης
41	65	A	
42	66	B	
43	67	C	
44	68	D	
45	69	E	
46	70	F	
47	71	G	

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 6 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα





Hex	Dec	ASCII	Κωδικός εγκατάστασης
48	72	H	
49	73	I	
4A	74	J	
4B	75	K	
4C	76	L	
4D	77	M	
4E	78	N	

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 6 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα




Hex	Dec	ASCII	Κωδικός εγκατάστασης
4F	79	O	
50	80	P	
51	81	Q	
52	82	R	
53	83	S	
54	84	T	
55	85	U	

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 6 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα





Hex	Dec	ASCII	Κωδικός εγκατάστασης
56	86	V	
57	87	W	
58	88	X	
59	89	Y	
5A	90	Z	
5B	91	[	
5C	92	\	

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 6 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα





Hex	Dec	ASCII	Κωδικός εγκατάστασης
5D	93	]	
5E	94	^	
5F	95	_	
60	96	`` ``	
61	97	a	
62	98	b	
63	99	c	

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 6 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα






Hex	Dec	ASCII	Κωδικός εγκατάστασης
64	100	d	
65	101	e	
66	102	f	
67	103	g	
68	104	h	
69	105	i	
6A	106	j	

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 6 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα



Hex	Dec	ASCII	Κωδικός εγκατάστασης
6B	107	k	
6C	108	l	
6D	109	m	
6E	110	n	
6F	111	o	
70	112	p	
71	113	q	

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 6 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα








Hex	Dec	ASCII	Κωδικός εγκατάστασης
72	114	r	
73	115	s	
74	116	t	
75	117	u	
76	118	v	
77	119	w	
78	120	x	

συνέχεια στην επόμενη σελίδα















Πίνακας 6 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

Hex	Dec	ASCII	Κωδικός εγκατάστασης
79	121	y	
7A	122	z	
7B	123	{	
7C	124		
7D	125	}	
7E	126	~	
7F	127	Delete	





8.3 Πλήκτρα λειτουργιών











κουμπί	Κωδικός εγκατάστασης	κουμπί	Κωδικός εγκατάστασης
Insert		Delete	
Home		End	
Up Arrow		Down Arrow	
Left Arrow		Right Arrow	
Shift		ESC	

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 7 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα




κουμπί	Κωδικός εγκατάστασης	κουμπί	Κωδικός εγκατάστασης
Page Up		Page Down	
F1		F2	
F3		F4	
F5		F6	
F7		F8	

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 7 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

κουμπί	Κωδικός εγκατάστασης	κουμπί	Κωδικός εγκατάστασης
F9		F10	
F11		F12	